

שימו לב!

המעבד תמיד יידלק בתוכנית שהוגדרה כתוכנית Start Up בתכנת המיפוי



צבע	פעולה	משמעות
ירוק	הבהוב בזמן ההפעלה לאחר חיווי מצב הסוללה או בלחיצה ממושכת על הכפתור הרב שימושי	חיווי על התכניות: 1 הבהוב ממושך = תכנית אוטומטית 1 הבהוב קצר = תכנית מס' 1 2 הבהובים קצרים = תכנית מס' 2 וכן הלאה
	הבהוב בתגובה לקולות חזקים	תגובה תקינה של המיקרופונים לקולות חזקים, מעיד על מערכת תקינה
	3 הבהובים עם התקשרות לתכנת המיפוי או לאפליקציה בנייד	איתור מעבד
סגול	הבהוב אחד	שינוי רמת תכנית במידה והוגדרו תכניות פרוגרסיביות במיפוי
כחול	הבהובים כחולים בזמן הזרמת אודיו/מדיה	קליטת מידע מוזרם
כתום	הבהוב אחד ארוך עם ההפעלה לאחר חיווי מצב סוללה ותכניות	מצב טיסה
	הבהוב עם ההפעלה	חיווי מצב סוללה: 1 הבהוב > 20% 2 הבהובים 20%-49% 3 הבהובים 49%-50% 4 הבהובים 50%-84% +85%
	הבהוב עם ההפעלה	סוללה חלשה
אדום	אדום קבוע	שגיאה/בעיה בהפעלה
	הבהוב מהיר (יותר מאחד לשניה)	המעבד מחובר לשתל הלא נכון
	הבהוב אחד לשניה לאחר ההפעלה	אין תקשורת בין המעבד לשתל