

עדכון גירסא חדשה ליישומון myPhonak

יישומון myPhonak השתדרג,
וכך גם האייקון על מסך הטלפון שלכם.
שימו לב שהאייקון החדש נראה כך:



**במידה ואתם נתקלים בקושי להתחבר למכשירים בעזרת היישומון,
אנא פעלו לפי ההוראות הבאות:**

1. סגרו את היישומון של myPhonak.
2. מחקו את היישומון, כבו את המכשיר הטלפון והדליקו אותו מחדש.
3. התקינו מחדש את היישומון – myPhonak.
4. לאחר ההתקנה תינתן לכם אפשרות בחירה האם לפתוח חשבון, או להמשיך ללא יצירת חשבון (פתיחת חשבון אינה הכרחית, אולם תאפשר לבעלי מכשירי PARADISE נטענים לעקוב אחרי נתוני בריאות).
5. לאחר שמאשרים גישה לאפליקציה יש ללחוץ על צימוד התקן.
6. יש לאשר ליישומון גישה לנתוני המיקום (הכרחי בשלב זה וניתן לבטל בהמשך).
7. על מנת לצמד את מכשירי השמיעה ליישומון יש לכבות את המכשירים ולהדלקם מחדש. (כיבוי המכשיר על ידי לחיצה ארוכה על הכפתור האחורי עד להידלקות נורה אדומה או הכנסה למטען. הדלקה מחדש על ידי לחיצה ארוכה על הכפתור האחורי והידלקות נורה ירוקה או הוצאה מהמטען).
8. לאחר הכיבוי וההדלקה המכשירים ירשמו על הצג, יש לאשר ביצוע צימוד. היישומון יבקש אישור התקנה למכשיר ימין ושמאל - יש לאשר.

(! שימו לב – במכשירים נטענים מדגם פרדייז, מומלץ לפתוח חשבון ביישומון על מנת ליהנות מנתוני בריאות כגון: מס' צעדים, שעות שימוש וסביבות שימוש.