



ב"ה, י' באלול תשע"ו, 13.9.16

לכבוד
חברת שטיינר
מכשירי שמיעה בע"מ
רח' עבאס 10, ת"ד 9400
חיפה 31094

א י ש ו ר

הרינו מאשרים בזאת

כי הדגמים בטבלה הרצ"ב (הנושאת תאריך זהה לאישור זה)

המשווקים על ידכם

כשרים לשימוש בשבת ובחג על פי ההלכה

בהתאם להנחיות הבאות:

א. הפעלה:

המכשיר יהיה פתוח (מצב 'ON') כל השבת. מומלץ להחליף סוללה לפני שבת.

ב. צפצוף תהודה:

אין שום בעיה הלכתית בצפצוף התהודה הנשמע כשמוציאים את המכשיר מהאוזן, ולא בהשתקתה. ניתן לסתום בשבת את חריר המיקרופון (ע"י סליקון אוזן למשל וכד') למניעת הפרעה מטרידה זו.

ג. מעבר בין תוכניות:

בחלק מן המכשירים יש לחיצ' למעבר בין תוכניות. אסור להעביר תוכניות ידנית בשבת. מומלץ להשתמש בדגמים בהם מעבר התוכניות הוא אוטומטי.

ד. קישוריות:

בחלק ניכר מן המכשירים קיימת תכונת 'קישוריות' (connectivity) המקשרת ומצמידה תכונות בין המכשירים בשתי האזניים בתקשורת אלחוטית. הרחקת המכשירים פיסית זה מזה (נפילה או הורדה) עלולה לגרום לצפצוף התראה, לזמן מוגבל. לאחר סיום הצפצוף מותר להשיב את המכשירים למקומם באזניים (למרות שע"י כך מתחדשת התקשורת ביניהם). לכתחילה מומלץ להחזיקם בשבת קרובים יחסית זה לזה.

ה. שימושי שבת:

ניתן להשתתף בתפילות, לענות לקדיש וקדושה לעלות לתורה וכד' גם עם מכשיר שמיעה, וכמובן לנהל שיחות רגילות בשבת.

שמיעת שופר בר"ה צריכה להיות טבעית ללא מכשיר. לקריאת המגילה בפורים אפשר להאזין באמצעות מכשיר שמיעה אם עומדים קרוב יחסית לבעל הקורא, כך שאפשר היה לשמוע בדוחק ובמעומעם גם ללא המכשיר.

בברכת שבת שלום ועונג שבת

"צומת"
צוותי מדע ותורה
אלון שבות גוש עציון 90433
טל: 029931442

הרב ישראל רוזן, מהנדס
ראש מכון 'צומת'

\\wordocs\israel\1-טכנולוגיה ואישורים\רפוא\שמיעה\שטיינר מכשירי שמיעה הנחיות 2016.doc